



**X1020 - X1021 - X1022**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Allemagne

tél. +49 5258 971-0  
fax : +49 5258 971-120  
**Hotline technique** : +49 5258 971-197  
[www.apexa.de](http://www.apexa.de)

Version: **1.0**

Date de création : 2021-05-12

**Manuel d'utilisation original**

## 1 Nettoyage

1. Ouvrir le couvercle du thermos.
2. Laver le couvercle à l'eau tiède courante et avec un produit nettoyant doux.
3. Rincer à l'eau claire.
4. Nettoyer soigneusement le thermos à l'eau tiède et avec un produit nettoyant doux.
5. Rincer plusieurs fois à l'eau claire pour éliminer les restes du produit nettoyant.
6. Essuyer la cafetière thermos de l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux humide.
7. Si le thermos n'est plus utilisé, le nettoyer soigneusement comme décrit ci-dessus et le laisser ouvert pour qu'il sèche.

### Élimination des restes du thermos

L'eau dure peut laisser d'éventuelles traces blanches de calcaire à l'intérieur de la cafetière thermos. Le café colore le plus souvent ces dépôts et laisse des traces marron.

1. Pour éliminer ces dépôts, utiliser un produit de nettoyage disponible sur le marché. Suivre les indications du fabricant indiquées sur l'emballage du produit détartrant.
2. Rincer soigneusement le thermos à l'eau claire plusieurs fois.
3. Laisser le thermos ouvert pour qu'il sèche.

FR

### INDICATION !

**Nous vous conseillons les produits Bartscher suivants pour le nettoyage et le détartrage du thermos :**

Dégraissant      Code-No. 173076

Détartrant      Code-No. 173075