

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не следует пользоваться едкими или острыми чистящими средствами, которые могли бы поцарапать поверхность термоса.

- Перед первой эксплуатацией и после каждого последующего использования тщательно очистить термос, крышку и трубку помпы теплой водой с мягким чистящим средством.
- В завершение, несколько раз промыть термос, крышку и трубку помпы чистой водой.
- Использовать имеющиеся в продаже чистящие средства для удаления стойких остатков в термосе. Соблюдать рекомендации производителя такого чистящего средства.
- Протереть термос снаружи мягкой, влажной салфеткой.
- После очистки оставить термос открытым, чтобы он хорошо высох.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120

Горячая линия - техническая поддержка:
+49 5258 971-197
www.bartscher.com