

UWAGA!

Nigdy nie stosować żrących ani ostrych środków czyszczących, które mogą porysować powierzchnię termosu.

- Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu dokładnie czyścić termos, pokrywę i ew. rurkę pompki za pomocą ciepłej wody i łagodnego środka czyszczącego.
- Na zakończenie wypłukać kilkakrotnie czystą wodą termos, pokrywę i ew. rurkę pompki.
- Do usuwania uporczywych pozostałości w termosie używać ogólnie dostępnych środków czyszczących. Przestrzegać wskazówek producenta takiego środka czyszczącego.
- Termos przetrzeć z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- Po czyszczeniu termos pozostawić otwarty, aby mógł dobrze wyschnąć.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120
Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
www.bartscher.com