

9L



150994

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2019-08-23

Originalne upute za uporabu

Tehnički podaci

Naziv:	Iso dispencer 9L
Broj artikla:	150994
Materijal:	nehrđajući čelik, plastika
Zapremina u litrama:	9
Visina čaša/šalice maks. u cm:	11
Gubitak temperature /sat oko. °C:	2,5
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	240 x 270 x 420
Težina u kg:	2

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

Verzija / karakteristike

- Namijenjen za hladne i vruće napitke
- Dvostruke stijenke
- Ručka za nošenje
- Karakteristike:
 - Sustav točenja
 - Uklonjivi poklopac i slavina za točenje
 - Jednostavno čišćenje
 - Preklopive nožice

HR

Korištenje u skladu s namjenom

Iso dispencer je namijenjen za održavanje temperature vrućih i hladnih napitaka.

Instalacija

1. Iso dispencer namjestite na ravnu, sigurnu površinu koja će izdržati njegovu težinu i zadržati stabilnost.

2. Postoje dva načina postavljanja iso dispenzera:

bez preklopivih nožica: dispenzer stoji direktno na površini za postavljanje, npr na radnoj ploči

s preklopivim nožicama: nožice od plastike su nagnute prema vani, izvan točke kočenja. Na taj se način mijenja visina postavljanja (za oko 6 cm). Ispod ispusne slavine možete postaviti posudu najveće visine do 11 cm.



Napomene vezane za rukovanje

1. Prije prve uporabe pažljivo očistite spremnik za napitke, poklopac i ispusnu slavinu.
2. Isperite čistom vodom a nakon toga vodu propustite kroz slavinu.
3. Spremnik napunite hladnim ili vrućim napitkom i stavite poklopac.
4. Okrenite poklopac u smjeru kazaljki na satu i zatvorite posudu.

HR

Na taj način zatvoren iso dispenzer će više sati održavati toplinu hladnog ili vrućeg napitka koji je unutra.

Točenje napitaka

Kako biste iz dispenzera natočili napitak, ispod ispusne slavine postavite odgovarajuću posudu (šalicu, čašu) maksimalne visine do 11 cm.

Kako biste natočili napitak iz spremnika, ispusnu slavinu pomaknite prema naprijed.



Čišćenje

POZOR!

Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

1. Ispusnu slavinu treba čistiti svaki dan vrućom vodom, tako da napunite vodom spremnik za napitke i poslije vodu prolijte preko ispusne slavine.
2. Spremnik za napitke i poklopac operite toplom vodom i mekanom krpicom.
3. Ako je jače zaprljan, upotrijebite blagi deterdžent.
4. Iso dispencer iznutra i izvana prebrišite vlažnom krpicom.
5. Nakon čišćenja iso dispencer obrišite mekanom suhom krpicom.
6. Ako se unutar spremnika za napitke stvore naslage kamenca treba ih odstraniti pomoću kupovnog sredstva za uklanjanje kamenca ili rastvora vode i octa. Pridržavajte se napomena proizvođača sredstva za uklanjanje kamenca.
7. Otopinu treba propustiti kroz ventil za pražnjenje kako bi se uklonile naslage nakupljene unutar ventila za pražnjenje.
8. Spremnik više puta isperite čistom vodom. Vodu ispusite preko slavine kako biste odstranili sve ostatke sredstva za uklanjanje kamenca.

HR