



X1020 - X1021 - X1022

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.apexa.de

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2021-05-06

Original-Bedienungsanleitung

1 Reinigung

1. Schrauben Sie den Deckel der Isolierkanne ab.
2. Reinigen Sie den Deckel und das unter fließendem warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
3. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.
4. Spülen Sie die Isolierkanne mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gründlich aus.
5. Spülen Sie mit klarem Wasser mehrfach nach, um die Reinigungsmittel-Rückstände restlos zu entfernen.
6. Wischen Sie die Isolierkanne von außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
7. Wenn die Isolierkanne nicht mehr benutzt wird, reinigen Sie diese wie vorher beschrieben und lassen Sie sie zum Trocknen offen stehen.

Rückstände in der Isolierkanne entfernen

Hartes Wasser hinterlässt evtl. einen weißen, mineralischen Rückstand im Inneren der Isolierkanne. Der Kaffee verfärbt meist diese Rückstände und hinterlässt wiederum einen bräunlichen Rückstand.

1. Nehmen Sie zum Entfernen dieser Rückstände ein handelsübliches Reinigungsmittel. Beachten Sie die Hinweise der Hersteller auf der Verpackung.
2. Spülen Sie die Isolierkanne gründlich mit klarem Wasser mehrmals aus.
3. Lassen Sie die Isolierkanne zum Trocknen offen stehen.

DE

HINWEIS!

Für die Reinigung und Entkalkung der Isolierkanne empfehlen wir folgende Bartscher-Produkte:

Öl- und Fettlöser	Art.-Nr. 173076
Entkalker	Art.-Nr. 173075