


Hamilton Beach

COMMERCIAL



840155000
9/06

GB

Drink Mixer

Operation Manual (2)

FR

Mixeur à boisson

Manuel d'utilisation (6)

ES

Mezcladora de bebidas

Manual de operación (10)

PT

Misturador de bebidas

Manual do Utilizador (14)

IT

Mixer per bevande

Manuale per il funzionamento (18)

DE

Getränkemixer

Bedienungsanleitung (22)

NL

Drink Mixer

Gebruiksaanwijzing (26)

DK

Drink Mixer

Betjeningsvejledning (30)

SE

Drinkmixer

Bruksanvisning (34)

NO

Drink Mikser

Brukerhåndbok (38)

GR

Μίξερ για ποτά

Εγχειρίδιο χειρισμού (42)

RU

Миксер для напитков

Руководство по эксплуатации (46)

TU

İçki Mikseri

Çalıştırma Kılavuzu (50)

BR

Misturador de bebidas

Manual do Utilizador (54)

CN

饮料混合器

操作手册 (58)

JP

ドリンクミキサー

操作マニュアル (62)

KR

드링크 믹서

사용 설명서 (66)

SA

خلاطة الشراب

دليل التشغيل (73)

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Uw veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk.

Wij hebben deze gebruiksaanwijzing en uw apparaat voorzien van veel belangrijke veiligheidsinstructies. Lees alle veiligheidsinstructies en volg deze altijd op.

WAARSCHUWING – Om bij het gebruik van elektrische apparaten het risico op persoonlijk letsel te verminderen moeten een aantal basismaatregelen in acht genomen worden, inclusief de volgende:

- Lees voor het in gebruik nemen van de mixer alle instructies aandachtig door.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
- Gebruik geen adapter.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Schakel het apparaat uit voor het reinigen of het plegen van onderhoud, en voor het installeren of verwijderen van de mengstaaf.
- Besproei de mixer niet en dompel hem ook niet onder.
- Gebruik altijd een metalen mengbeker tijdens het mixen.
- Steek geen lepel of ander gerei in de metalen mengbeker tijdens het mixen.
- Let erop dat het mengstaaf tijdens het mixen de mengbeker niet raakt.
- Inspecteer dagelijks de mixer en het mengapparaat.
- Vervang de mengstaven om de 3 maanden.
- Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigd snoer of stekker, of na storing of dat op enigerlei beschadigd is.

– BEWAAR DEZE INSTRUCTIES –



Waarschuwing: Schokgevaar
Schakel, voor het reinigen van de mixer, het apparaat uit.
Het niet opvolgen van deze instructies betekent een elektrische schok of de dood tot gevolg hebben.



Waarschuwing: Schokgevaar
Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
Aarde niet verwijderen.
Gebruik geen adapter.
Gebruik geen verlengsnoer.
Het niet opvolgen van deze instructies kan een elektrische schok, brand of de dood tot gevolg hebben.



Snijgevaar
Schakel het apparaat uit voor het installeren van de mengstaaf.
Gebruik altijd een metalen mengbeker tijdens het mixen.
Steek geen lepel of ander gerei in de metalen mengbeker tijdens het mixen.
Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstig letsel of snijwonden tot gevolg hebben.

REINIGING

Gebruik de Hamilton Beach Universal Container (#110E) voor het beste resultaat.

1. Vul de mengbeker voor 3/4 met het reinigingsmiddel (1 eetlepel [15ml] bleekmiddel op 3,8 liter [1 gallon] schoon en koud water [16°C/60°F]). positioneer de mengbeker op de juiste wijze op de mixer en laat deze 1 minuut op de laagste snelheid draaien (I).
2. Verwijder de mengbeker, leeg deze en spoel hem om.
3. Om te drogen, laat de mixer met een lege kan op zijn plaats 30 seconden op de laagste snelheid draaien (I). Na het reinigen, **NIET MEER OMSPOELEN**.


Opmerking: De containergids, de mengbeker en de mengstaaf kan naar wens gereinigd worden in een vaatwasser.




Om beschadiging te voorkomen
Til de mixer niet op bij de mengstaaf.




1




2




3




4







1




2



3




4




5




6



7




8






Het vervangen van de mengstaaf



Het verwijderen/installeren van de containergids



Technische Service

Voor hulp- of vervangingsonderdelen, bel onze
Technische Service nummer:

++910-693-4277

www.commercial.hamiltonbeach.com

INSTRUCTIES VOOR DE JUISTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT CONFORM DE RICHTLIJN VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ELEKTRISCH AFVAL

Verwijder elektrische apparatuur niet als gewoon afval. Help mee de natuurlijke hulpbronnen te conserveren en het milieu te beschermen: als u dit product niet meer gebruikt, breng het naar uw plaatselijke vuilnisafhaaldienst of recycling centrum voor elektrische apparaten. Neem contact op met uw plaatselijke gemeente voor het dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf. Dit product draagt het symbool van een afvalbak met een kruis er door, om u eraan te herinneren dat de verwijdering verantwoordelijk en apart van het normale afval moet geschieden.

