




Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Stopfer	Stopper	0SL4069
2	Einfüllschale	Tray	A00SL0135
3	Anschlusskabel 230V, 1Ph, GND	Power cord 230V, 1Ph, GND	A0SL1671
4	Logo	Logo	Auf Anfrage/On request
5	Zugentlastung PG11	Strain relief PG11	0SL1668
6	Gehäuse	Housing	0SL3041
7	Zapfen z. Gehäuse	Axle f. Housing	0SL3102
8	Schalter, Ein - Aus	Switch, on-off	A0SL0891
9	Schneckengehäuse	Worm housing	E0SL3986
10	Drehknopf	Rotary knob	0SL2924
11	Schnecke	Worm	A0SA5500
12	Achse zur Schnecke	Pivot for worm	0SL0823
13	Messer	Knife	A370218
14	Lochscheibe 2 mm	Perforated plate 2 mm	A370215
	Lochscheibe 4,5 mm	Perforated plate 4,5 mm	A370216
	Lochscheibe 8 mm	Perforated plate 8 mm	A370220
	Lochscheibe 6mm	Perforated plate 6mm	A370206
15	Mutter	Nut	A0SL0197
16	Antriebsritzel	Pinion gear drive	A0SL0130
17	Dichtung D 20 x D 47 x 8 mm	Sealing D 20 x D 47 x 8 mm	0SL2593
18	Lager 6204 2RS	Bearing 6204,2RS	E0SL3125
19	Sicherungsring D 47	Locking ring D 47	0SL0082
20	Dichtung D 25 x D 47 x 8 mm	Sealing D 25 x D 47 x 8 mm	0SL2591
21	Schrauben	Screw	0SL2709
22	Deckel z. Getriebe	Lid f. gear	0SL3112
23	Achse z. Getriebe	Axle f. housing	0SL2528
24	Getriebe, komplett	Gear complete	A0SA1320
25	Antriebsritzel	Pinion gear drive	A0SL0125
26	Achse	Axle	0SL2589
27	Feld 230V, 1Ph, 50Hz	Field 230V, 1Ph, 50Hz	0SA1017
28	Antriebsritzel	Pinion gear drive	A0SL0128
29	Dichtung D 17 x D 40 x 7 mm	Sealing D 17 x D 40 x 7 mm	0SL0127
30	Lager 6203 2RS	Bearing 6203,2RS	E0SL0131
31	LaufRad 230V, 1Ph, 50Hz	Rotor 230V, 1Ph, 50Hz	A0SL2601
32	Abdeckung vorne	Front cover	0SL0186
33	Distanzbuchse	Spacer bushing	0SL3082
34	Klemme	Clamp	0SL0176



Fleischwolf 22CQO
Artikel-Nr.: 370223

Ersatzteilliste
02.04.2014

