


ST1800



825212

**Original-Gebrauchsanleitung
V3/0321**

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πίνακας περιεχομένων

1. Ασφάλεια	226
1.1 Οδηγίες χρήστης.....	226
1.2 Επεξήγηση συμβόλων.....	230
1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό	231
2. Γενικές πληροφορίες	232
2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση	232
2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων	232
2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης.....	232
3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	233
3.1 Έλεγχος παράδοσης	233
3.2 Συσκευασία	233
3.3 Αποθήκευση	233
4. Τεχνικές προδιαγραφές	234
4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής	234
4.2 Τεχνικά στοιχεία	235
5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής	235
5.1 Εγκατάσταση	235
5.2 Χρήση.....	237
6. Καθαρισμός	239
7. Ανακύκλωση.....	240

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Straße 28
 33154 Salzkotten
 Γερμανία

Tel.: +49 5258 971-0
 Fax: +49 5258 971-120
Hotline - τεχνική υποστήριξη: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και εππομένως να τις διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιμο χώρο!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και της συντήρησής της, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο οδηγό. Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής.

Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισμοί που αφορούν την πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες στα άτομα που καταγίνονται με την χρήση της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισμό της.

Όταν η συσκευή να μεταδοθεί δε έναν τρίτο, πρέπει να του μεταδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης.

1. Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται ακατάλληλη ή μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήσης.

Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις και τις συμβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

1.1 Οδηγίες χρήσης

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με το θερμοστάτη που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μικρά δωμάτια όταν εκεί υπάρχουν τα πρόσωπα τα οποία δεν είναι ικανά να φύγουν από το δωμάτιο μόνα τους αν και κατά λειτουργία της συσκευής υπάρχει συνεχής εποπτεία.

- Όταν η συσκευή λειτουργεί, **ποτέ** μη την αφήνετε χωρίς εποπτεία!
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο διακόπτη, τον Timer ή τις αυτόματες διατάξεις διακοπής.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο και μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν φέρνει επιφυλάξεις και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Εμποδίστε πρόσβαση στα υλικά συσκευασία όπως πλαστικές σακούλες και εξαρτήματα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα παιδιά. **Κίνδυνος ασφυξίας!**
- Την διατήρηση και επιδιόρθωση μπορούν να πραγματοποιούν μόνο και μόνο οι ειδικοί, χρησιμοποιώντας προτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. **Απαγορεύονται οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της συσκευής από μη ειδικούς.**
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα ούτε ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Άλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν καταστάσεις επικίνδυνες για τον χρήστη, να προκληθούν ζημιές της συσκευής ή σωματικές βλάβες ατόμων, καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης.
- Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή τροποποιήσεις και επανεξοπλισμοί που δεν έχουν εγκριθεί γραπτώς από τον κατασκευαστή.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια.

- Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής νε ύχει επαφή με τις πηγές θερμότητας ή άλλες κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρεμμιέται από το τραπέζι ή άλλο πάγκο. Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να μην πατηθεί ούτε να μην μπερδευτεί από κανέναν.
- Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισμένο, μπερδεμένο, συμπιεσμένο, πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως φτερωμένο. Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μη βάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε χάλια ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Μη καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας δεν

επιτρέπεται πάνω στον τόπο εργασίας και δεν επιτρέπεται να βυθιστεί μάσα στο νερό ή σε άλλα υγρά.

- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιο-σέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας μόνο το φίς.
- Ποτέ μη μεταφέρετε, μη σύρετε και μην ανυψώνετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ποτέ μην τυλίξετε το καλώδιο τροφοδοσία γύρω από τη θερμάστρα υπερύθρων.
- Μη βάλετε μέσα στη συσκευή εργαλεία ή μαχαιροπήρουνα. Επαφή με μεταλλικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία. Επιπλέον μπορεί να προκαλέσει βλάβη θερμάστρας και άλλων μηχανικών εξαρτημάτων.
- Μην βάλετε ξανά αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής! Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και βλάβη της συσκευής!
- Δεν επιτρέπεται να εκθέσετε τη συσκευή στις δονήσεις και άλλες κρούσεις.
- Παρά τη προστασία της συσκευής από πιτσίλισμα νερού μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή όταν βρέχει.
- Ποτέ μην βυθίσετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φίς στο νερό ή σε άλλα υγρά.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται διαβρωτικά απορρυπαντικά και πρέπει να προσέχετε το νερό για να μη διαπεράσει μέσα στη συσκευή.
- Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή με μουσκεμένα χέρια ή στεκόμενοι πάνω σε ένα υγρό δάπεδο.
- Βγάλτε το φίς από την πρίζα
 - όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
 - όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της συσκευής,
 - πριν από καθαρισμό της συσκευής.



ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Κίνδυνος εγκαύματος!

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια.

- Όταν η συσκευή λειτουργεί το περίβλημα και η προστατευτική σχάρα του ακτινοβόλου είναι πολύ ζεστά - μην αγγίξετε αυτά ατ εξαρτήματα όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Ακόμη μετά σβήσιμο η συσκευή παραμείνει ζεστή πολύ καιρό. Πριν να βγάλετε το εσωτερικό δοχείο, το εσωτερικό κάλυμμα ή να μεταφέρετε τη συσκευή σε άλλο τόπο πρέπει να περιμείνετε να ψύξει η συσκευή.
- **Ποτέ** μην μεταφέρετε τη συσκευή όταν λειτουργεί.
- Μη αφήσετε τα παιδιά και τα ζώα δίπλα στη θερμάστρα. τα παιδιά ποτέ δεν επιτρέπεται αν χειριστούν τη θερμάστρα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης!

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια.

- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή δίπλα στα δοχεία με αέριο, βενζίνη, βαφές, οινόπνευμα, αλκοόλ ή εύφλεκτα αντικείμενα. Υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει εξάτμισή τους και επομένως επαφή με τις πηγές ανάφλεξης και έτσι μπορεί να γίνει κατάκαυση και εν συνέπεια προσωπικές και υλικές απώλειες.
 - Η ηλεκτρική θερμάστρα υπερύθρων προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στα θερμοκήπια, τα κτίρια για ζώα ή σε παρόμοια κτίρια γιατί πολύ συχνά βρίσκονται εκεί εύφλεκτα αντικείμενα ή πολλή σκόνη η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη.
 - **Ποτέ** μην στεγνώσετε στη συσκευή ρούχα, πετσέτες ή απρόμοια αντικείμενα. **Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς!**
 - Σε περίπτωση πυρκαγιάς πριν να λάβετε μέσα απόσβεσης, βγάλτε το φις από την πρίζα. Διασφαλίστε επαρκή ροή φρέσκου αέρα.
- Προσοχή:** Ποτέ μη σβήσετε την πυρκαγιά με το νερό όταν το φις είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

1.2 Επεξήγηση συμβόλων

Σημαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήματα σημειώνονται στον οδηγό με κατάλληλα σύμβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, καθώς και υλικές ζημιές, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει άμεσο κίνδυνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει σημαντικά τραύματα ή θάνατο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτό το σύμβολο ενημερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά τραύματα ή θάνατο,



ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!

Το σύμβολο προειδοποιεί για τη ζεματιστή επιφάνεια της συσκευής κατά τη λειτουργία της. Παραμέληση της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε έγκαυμα!



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύματα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας και/ή καταστροφή της συσκευής.



ΟΔΗΓΙΑ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει συμβουλές και πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρακολουθήσετε με σκοπό την αποτελεσματική και χωρίς βλάβες λειτουργία της συσκευής.

1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η ασφαλής χρήση της συσκευής παρέχεται μόνο όταν χρησιμοποιούντες τη συσκευή σύμφωνα με τον προορισμό της.

Όλες οι τεχνικές εργασίες, ακόμη και η συναρμολόγηση και η συντήρηση μπορεί να εκτελεστούν αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τμήμα σέρβις.

Η θερμάστρα υπερύθρων είναι σχεδιασμένη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ανοιχτό αέρα και σε κλειστά δωμάτια υπό τη επιφύλαξη να παρακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Η ηλεκτρική θερμάστρα υπερύθρων προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ποτέ μην το χρησιμοποιήσετε στα θερμοκίπια τους χώρους για ζώα και παρόμοια κτίρια.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισμό χρήση της συσκευής απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισμό της.

Αποκλείνονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των συνεργαστών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα χρήσης αντίθετης με τον προορισμό της συσκευής.

Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής με τρόπο αντίθετο στον προορισμό της έχει μόνο και μόνο χρήστης.

2. Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν με βάση έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και με τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών.

Επίσης οι οδηγίες χρήσης μεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της μετάφρασης. Γι' αυτό είναι καθαριστικά χρήσιμη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερμανικά.

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού μοντέλου ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε μπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά με τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης!

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- Το να μην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισμού της συσκευής,
- το να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον τρόπο άλλο από τον προορισμός της συσκευής,
- το να τροποποιήσετε τις αλλαγές,
- Το να χρησιμοποιήσετε μην προβλεπόμενα ανταλλακτικά.

Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιμες για όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειμένου να βελτιώνονται οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν.

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές περιέχουν προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών ή μέρους αυτών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η χρήση του ή/και διανομή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωμάτων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.



ΟΔΗΓΙΑ!

Τα στοιχεία, κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον οδηγό προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κάθε μη νόμιμη χρήση τιμωρείται.

2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης



Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιβεβαιώνουμε στη Δήλωση Συμμόρφωσης WE.

Σε περίπτωση ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουμε την κατάλληλη Δήλωση Συμμόρφωσης.

3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγχετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ολοφάνερες ζημιές λόγω μεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή μπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους.

Τον χαρακτήρα της ζημιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής του μεταφορέα. Επομένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας.

Αόρατες ζημιές πρέπει να δηλώσετε αμέσως μετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις αποζημιώσεων μπορούν να υποβάλλονται μόνο την προβλεπόμενη για απαιτήσεις απαιτήσεις.

3.2 Συσκευασία

Παρακαλούμε να μη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία.



Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που μπορούν να ξαναχρησιμοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε.

Παρακαλούμε να ελέγχετε αν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν κάποια εξαρτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.3 Αποθήκευση


Η συσκευασία πρέπει να παραμένει κλειστή μέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας.

Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

- μην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους,
- να την αποθηκεύετε στο ξηρό μέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη,
- μην την εκθέτετε σε δράση των επιθετικών συνθήκων,
- να την προστατεύετε από τον ήλιο,
- να αποφευχθούν οι μηχανικές διαταραχές,
- σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί.

4. Τεχνικές προδιαγραφές

4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής



4.2 Τεχνικά στοιχεία

Όνομασία	Ηλεκτρική θερμάστρα υπερύθρων ST1800
Κωδ. είδους:	825212
Υλικό:	αλουμίνιο, βάση από ανοξείδωτο χάλυβα
Κατασκευή:	<ul style="list-style-type: none">▪ 2 θερμαντικοί λαμπτήρες υπερύθρων κάθε μία ισχύος 900 W, (σωλήνες Ruby Red), σε 2 βαθμίδες λειτπυργίας (3 δυνατότητες λειτοοθργίας)▪ κεντρικός διακόπτης, διακόπτης ON/OFF▪ έξοδος καλωδίου τροφοδοσίας πίσω από θερμάστρα, μήκος καλωδίου: 1,8 mm
Τιμή σύνδεσης:	1,8 kW / 220-240 V 50 Hz
Τύπο προστασίας:	IP55
Διαστάσεις:	πλάτος 495 x βάθος 240 x ύψος 1 610 mm
Βάρος:	16,1 kg
Εξοπλισμός:	1 τηλεχειριστήριο

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής

5.1 Εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Ποτέ μην αφαιρείτε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα και τα προειδοποιητικά σύμβολα.

- Χρησιμοποιώντας τις παραδομένες βίδες M8*25 συνδέστε τη θερμάστρα υπερύθρων με τη βάση της.

Τοποθέτηση

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη σταθερή, στεγνή και ίσια επιφάνεια ανθεκτική στη υψηλή θερμοκρασία.
- **Ποτέ** μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε εύφλεκτη βάση.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή δίπλα σε εύφλεκτα υλικά (π.χ. κουρτίνες) ή αντικείμενα (ντουλάπες κλπ.) **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**
- Αφήστε τη απόσταση τουλάχιστον 100 cm, από τούχους και άλλα αντικείμενα και από την οροφή ή άλλες κατασκευές 30 cm.
- **Ποτέ** μην τοποθετήσετε τη συσκευή άμεσα δίπλα σε πισίνες, λίμνες, μπανιέρες ή σε καμπίνες ντους.
- Όσο δυνατόν μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε διαδρόμους με σκοπό να αποφύγετε το κίνδυνο να πέσει η συσκευή σε περίπτωση τυχαίου αγγίγματος της θερμάστρας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με προστασία η οποία αυτομάτως απενεργοποιεί τη συσκευή σε περίπτωση πτώσης ή κρούσης της θερμάστρας υπερύθρων (π.χ. όταν η θερμάστρα πέσει λόγω δυνατού αέρα).

- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή πρέπει να θυμηθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην προκαλέσει πτώση ή να μην είναι κόμβος.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε το φις να είναι εύκολα διαθέσιμο με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής αν υπάρξει τέτοια ανάγκη.

Σύνδεση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης η συσκευή μπορεί να προκαλέσει τραύματα!

Πριν από την εγκατάσταση συγκρίνετε τα στιχεία του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλέπε την αναγνωριστική πινακίδα). Συνδέστε τη συσκευή μόνο αν αυτά είναι πλήρως συμβατά!


Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε κατάλληλα εγκατεστημένες μονές πρίζες με τον επαφέα ασφάλειας.

- **Ποτέ** μην τοποθετήσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική τροφοδοσία πριν να τη συναρμολογήσετε πλήρως.
- Ηλεκτρικό κύκλωμα υποδοχών πρέπει να προστατευτεί από τουλάχιστον 16A. Να συνδέετε τη συσκευή μόνο αμέσως σε μια πρίζα τοίχου, δε μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολύπριζες ή πολλαπλές πρίζες.

5.2 Χρήση

- Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να την καθαρίσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην **παράγραφο 6 «Καθαρισμός»**.

Πάνελ χειρισμού




- 9** Δέκτης σήματος υπερύθρων από το τηλεχειριστήριο (αριστερός θερμαντικός λαμπτήρας)
- 10** Λυχνία θέρμανσης LED αριστερός θερμαντικός λαμπτήρας (κόκκινη)
- 11** Διακόπτης **ON/OFF**, αριστερός θερμαντικός λαμπτήρας
- 12** Δέκτης σήματος υπερύθρων από το τηλεχειριστήριο (δεξιός θερμαντικός λαμπτήρας)
- 13** Λυχνία θέρμανσης LED, δεξιός θερμαντικός λαμπτήρας (κόκκινη)
- 14** Διακόπτης **ON/OFF**, δεξιός θερμαντικός λαμπτήρας
- 15** Λυχνία LED τροφοδοσίας (κόκκινη)

Τηλεχειριστήριο

- Το σετ παράδοσης περιλαμβάνει το **τηλεχειριστήριο**. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου όποτε βολεύετε μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους θερμαντικούς λαμπτήρες υπερύθρων κατά ανάγκη.

Αριστερό κουμπί
τηλεχειριστηρίου
για ενεργοποίηση
του θερμαντικού λαμπτήρα



Δεξιό κουμπί
τηλεχειριστηρίου
για ενεργοποίηση δεξιού
θερμαντικού λαμπτήρα

Ενεργοποίηση της συσκευής

- Συνδέστε τη συσκευή στη μονή πρίζα με γείωση.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον κεντρικό διακόπτη που βρίσκεται από πίσω της συσκευής. Θα ανάψει η λυχνία LED τροφοδοσίας.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με **2 θερμαντικούς λαμπτήρες υπερύθρων και ενεργοποιούνται σε 2 βαθμίδες λειτουργίας**.

Βαθμίδα 1: μισή ισχύς – ανάλογα στην επιλογή ενεργοποιείται αριστερός ή δεξιός θερμαντικός λαμπτήρας.

Βαθμίδα 2: πλήρης ισχύς – δύο θερμαντικοί λαμπτήρες ενεργοποιούνται.

- Ενεργοποιήστε το επιλεγμένο θερμαντικό λαμπτήρας (αριστερό ή δεξιό ή δύο) πατώντας κατάλληλο διακόπτη **ON/OFF** πάνω στο πάνελ χειρισμού ή στο τηλεχειριστήριο. Θα ανάψουν κατάλληλες λυχνίες LED θέρμανσης.
- οι σωλήνες που εκπέμπουν τα υπέρυθρα θα αρχίσουν να μεταδώσουν τη ζέστη αμέσως.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αφήσετε τα παιδία μόνα τους με τη θερμάστρα υπερύθρων. Τα παιδία μπορεί να χειριστούν τη συσκευή μόνο υπό εποπτεία ηλικιωμένων.



ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά λειτουργία η συσκευή ζεσταίνει πολύ. Ποτέ μην αγγίξετε τη συσκευή όταν λειτουργεί ή αμέσως μετά τη λειτουργία.

- Όταν τελειώσετε να χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα απενεργοποιήστε τη χρησιμοποιώντας τον κεντρικό διακόπτη που βρίσκεται από πίσω της συσκευής και αποσυνδέστε τη από την πρίζα (βγάλτε το φις!).

6. Καθαρισμός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από καθαρισμό αποσυνδέστε την συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία (βγάλτε το φις!). Περιμένετε να ψύξει η συσκευή.

Η συσκευή δεν προορίζεται για να ξεπλυσθεί στο άμεσο ρεύμα του νερού.

Σχετικά με αυτό καθαρισμός της συσκευής δεν επιτρέπεται να γίνει στο ρεύμα του νερού υπό πίεση! Προσέξτε να μην διαπεράσει το νερό μέσα στη συσκευή.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε επιθετικά ή ανώμαλα καθαριστικά μέσα.

Μην χρησιμοποιήστε εύφλεκτά καθαριστικά (π.χ. βενζίνη ή διαλυτικά)!

Μην χρησιμοποιήστε κοφτερά ή με κοφτερές άκρες αντικείμενα.

- Καθαρίστε τακτικά τη συσκευή.
- Λουστράρετε το περίβλημα και τη βάση μα μαλακό, μουσκεμένο ύφασμα και επομένως στεγνώστε καλά τις καθαρισμένες επιφάνειες.
- Καθαρίστε την προστατευτική σχάρα χρησιμοποιώντας μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.
- Για καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιήστε μαλακό ύφασμα.

Φύλαξη της συσκευής

- Αν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί περισσότερο καιρό πρέπει να την καθαρίσετε σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και να τη φυλάξετε στο στεγνό, καθαρό τόπο προστατευμένο από πάγο, ήλιο και μακριά από τα παιδιά.
- Καλύψτε τη συσκευή με σκοπό να την προστατέψετε από σκόνη και ακαθαρσία.
- Μην βάλτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

7. Ανακύκλωση

Παλιές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο.
Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα.
Εάν η συσκευή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, κάθε καταναλωτής υποχρεούται να την επιστρέψει σε ένα σημείο συλλογής που παρέχει ο δήμος, χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.



ΟΔΗΓΙΑ!

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει σωστά να χρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται για να αποφεύγονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Γερμανία

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - τεχνική υποστήριξη: +49 5258 971-197
www.bartscher.com