

9L



150994

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Linha de atendimento: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versão: 1.0

Data de preparação: 2019-08-23

Manual de Instruções Original

Dados técnicos

Nome:	Dispensador Iso 9L
Número de ref.:	150994
Material:	aço inoxidável, plástico
Capacidade em l:	9
Altura máx. dos copos/chávenas em cm:	11
Perda de temperatura/hora aprox. em °C:	2,5
Dimensões (L x P x A) em mm:	240 x 270 x 420
Peso em kg:	2

Sujeito a alterações técnicas!

Versão / propriedades

- Concebido para bebidas frias e quentes
- Paredes duplas
- Pega de transporte
- Características:
 - Sistema de torneira
 - Tampa e torneira de cavilha amovíveis
 - Limpeza simples
 - Pés dobráveis

PT

Utilização adequada

O dispensador Iso com sistema de torneira é projetada para manter a temperatura de bebidas quentes e frias.

Instalação

1. Colocar o dispensador Iso sobre uma superfície plana e segura, que possa aguentar com o peso do aparelho e que seja estável.

2. Existem duas maneiras de instalar o dispensador:

sem os pés dobráveis: o dispensador Iso fica diretamente na superfície de instalação, por exemplo, no balcão

com os pés dobráveis: os pés de plástico são inclinados para fora além do ponto de travamento. Como resultado, a altura de instalação muda (em aproximadamente 6 cm). Um recipiente com uma altura máxima de 11 cm pode ser colocado debaixo da torneira de drenagem.



Dicas de operação

1. Limpe cuidadosamente o recipiente de bebidas, a tampa e a torneira de drenagem antes da primeira utilização.
2. Lave com água limpa e depois drene a água através da torneira de drenagem.
3. Encha o tanque com a bebida quente ou fria necessária e recoloque a tampa.
4. Gire a tampa no sentido horário para fechar o tanque.

O dispensador Iso agora manterá por muitas horas a temperatura da bebida quente ou fria com a qual foi enchido.

Dispensando as bebidas

Para dispensar a bebida do dispensador Iso, coloque um recipiente adequado (chávena, copo ou caneca) com uma altura máxima de 11 cm sob a torneira de drenagem.

Para dispensar a bebida do recipiente, pressione a torneira de drenagem para frente.



Limpeza

ATENÇÃO!

Não utilize produtos de limpeza abrasivos que contenham solventes ou agentes de limpeza cáusticos. Eles podem danificar a superfície.

1. A torneira de drenagem deve ser limpa diariamente com água quente, enchendo-se o recipiente de bebida com ela e a drenando pela torneira de drenagem.
2. Limpe o recipiente de bebidas e a tampa com água morna e um pano macio.
3. Use um detergente suave em caso de sujidades fortes.
4. Limpe o jarro térmico externamente com um pano húmido.
5. Após a limpeza, seque o dispensador Iso com um pano macio e seco.
6. Se acúmulos de calcário se formarem dentro do recipiente da bebida, remova-os com agentes disponíveis no mercado ou com uma solução de vinagre com água. Observe as instruções do fabricante do agente.
7. A solução também deve ser passada na torneira de drenagem para remover depósitos de incrustações dentro da torneira de drenagem.
8. Lave o recipiente várias vezes com água limpa. Drene a água através da torneira de drenagem para remover qualquer resíduo do agente de descalcificação.

PT